


Le picot sous l'assiette Neater, se place dans le trou de la base du Neater Eater.

IMPORTANT : Lorsque vous enlevez l'assiette de la base, levez l'assiette avec les 2 mains à la verticale afin de minimiser les accoups du picot contre le trou de la base.

Utiliser le support d'assiette (livré avec tous les Neater Eater) pour poser l'assiette, lorsqu'elle n'est pas sur le Neater Eater.

Les assiettes peuvent être abimées dans le lave-vaisselle. Privilégiez le nettoyage à la main.



Sécurité

Bien lire la notice d'utilisation du Neater Eater avant de l'utiliser.

Laver les assiettes avant de les utiliser.

Avant chaque repas, vérifiez que le picot sous l'assiette est solidement fixé.

Les assiettes en plastiques ne vont pas au four micro-ondes.



ERGO
DIFFUSION

 www.ergo-diffusion.com

 contact@ergo-diffusion.com

Fabriqué par la société Neater Solutions Ltd en Angleterre.

Distribué en France par la société Ergo-Diffusion (importateur).




Le picot sous l'assiette Neater, se place dans le trou de la base du Neater Eater.

IMPORTANT : Lorsque vous enlevez l'assiette de la base, levez l'assiette avec les 2 mains à la verticale afin de minimiser les accoups du picot contre le trou de la base.

Utiliser le support d'assiette (livré avec tous les Neater Eater) pour poser l'assiette, lorsqu'elle n'est pas sur le Neater Eater.

Les assiettes peuvent être abimées dans le lave-vaisselle. Privilégiez le nettoyage à la main.



Sécurité

Bien lire la notice d'utilisation du Neater Eater avant de l'utiliser.

Laver les assiettes avant de les utiliser.

Avant chaque repas, vérifiez que le picot sous l'assiette est solidement fixé.

Les assiettes en plastiques ne vont pas au four micro-ondes.



ERGO
DIFFUSION

 www.ergo-diffusion.com

 contact@ergo-diffusion.com

Fabriqué par la société Neater Solutions Ltd en Angleterre.

Distribué en France par la société Ergo-Diffusion (importateur).

